

Коды ошибок DAIKIN

* Обратитесь к инструкциям по монтажу на рассматриваемую модель для детального изучения проблемы.

Division		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	H	C	J	E	F		
Внутренний блок	A	Сработало внешнее защитное устройство (общее)	Неисправность печатной платы внутреннего блока	Блокировка мотора вентилятора		Неисправность теплообменника (Температура)	Аномальная температура теплообменника (Температура)	Перегрузка двигателя вентилятора	Неисправность привода жалюзи	Общая токовая перегрузка	Дефект электронно-расширительного клапана	Перегрев нагревателя	* Загрязнен воздушный фильтр		Неправильная установка производит. внутреннего блока	Недостаточная подача воды	Дефект увлажнителя (Утечка воды)		
	C	Неисправность датчика (общая)			Неисправность дренажных датчиков системы.	Ошибка термистора жидкостной линии (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Ошибка термистора газовой линии (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Блокировка двигателя вентилятора (Перегрузка)		Неисправен датчик тока на входе	Ошибка термистора всасывания воздуха (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Ошибка термистора нагнетания воздуха (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Сработал датчик загрязненности	Аномальное состояние датчика влажности	Ошибка температурного датчика пульта управления	Ошибка датчика излучения	Отказ датчика высокого давления		
Наружный блок	E	Сработало защитное устройство (общее)	Неисправность печатной платы наружного блока		Избыточное количество хладагента в системе или закрыт запорный вентиль	Недостаточное количество хладагента в системе или закрыт запорный вентиль	Перегрузка инверторного компрессора (Реле перегрева)	Блокировка компрессора по токовой перегрузке	Блокировка двигателя вентилятора наружного блока	Общая токовая перегрузка	Ошибка привода электронного ТРВ наружного блока	Ошибка 4-х ходового клапана	Блокировка насоса по току	Блокировка по температуре входящей воды	Сработало дополнительное защитное устройство	Недопустимый уровень воды в дренажной системе	Ошибка аккумулятора холода наружного блока		
	H	Неисправность датчика (общая)	Неисправность датчика температуры воздуха	Неисправность датчика эл.питания системы	Не сработал датчик высокого давления	Неисправность датчика низкого давления	Сработал датчик перегрузки двигателя компрессора	Сработала блокировка компрессора	Сработала блокировка двигателя вентилятора	Сработал датчик входного напряжения	Сработал датчик температуры наружного воздуха	Ошибка термистора нагнетания воздуха (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Сработал датчик тока водяного насоса	Ошибка датчика температуры воды	Ошибка в водяном контуре	Сработал датчик уровня воды в дренажной системе	Ошибка контроллера аккумулятора холода		
	F	Сработали защитные устройства систем №1 и №2	Сработало защитное устройство системы №1	Сработало защитное устройство системы №2	Недопустимая температура на нагнетательной трубе			Аномальная температура теплообменника (Температура)					Недопустимое давление нагнетания	Недопустимо высокая температура масла	Недопустимое давление всасывания		Недопустимое давление масла	Недопустимый уровень масла	
	J	Неисправность термистора наружного блока	Датчик давления системы неисправен	Неисправность датчика тока	Неисправен датчик температуры нагнетающей трубы	Ошибка термистора расположенного на испарителе	Неисправен датчик температуры всасывающей трубы	Ошибка термистора теплооб-ка №1 (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Ошибка термистора теплооб-ка №2 (Плохой контакт, отсоединение, КЗ)	Неисправность термистора на жидкостной линии или в линии масло-выравнивания	Неисправность термистора на газовой линии или в линии e-bridge	Ошибка датчика давления линии нагнетания	Ошибка датчика температуры масла	Ошибка датчика давления линии всасывания		Неисправность датчика давления масла	Неисправность датчика уровня масла		
	L	Неисправность в системе инвертора			Повышение температуры внутри блока управления	Дефект охлаждения пластины радиатора	Нарушение заземления или КЗ в двигателе компрессора или блоке питания	Нарушение заземления или КЗ в двигателе компрессора	Высокий входной ток	Электрическая перегрузка в компрессоре	Компрессор заблокирован	Неисправен силовой транзистор		Неисправна связь инвертора с наружным блоком					
	P	Нехватка фреона Обледенение аккумулятора емкости	Отсутствие фазы, дисбаланс силового питания		Неисправен датчик температуры внутри блока управления	Неисправен датчик температуры радиатора	Неисправен датчик постоянного тока	Неисправен датчик выходного постоянного или переменного тока	Ошибка датчика входного тока							Неправильная установка производит. наружного блока			
Системные	U	Низкое давление в системе Ошибка электронно-расширительного клапана	Неправильное присоединение фаз (поменять местами фазы)	Дефект источника эл. питания. Низкое напряжение	Не выполнен пробный запуск	На BP(BS)- блок не подается эл. питание. Неправильное подключение проводов между BP- блоком и вн. блоком	* Ошибка связи между пультом управления и внутренним блоком. Ошибка платы пульта управления	Ошибка связи между внутренними блоками	* Ошибка связи между наружными блоками или между наружным блоком и аккумулятором холода	* Ошибка связи между главным и подчиненным пультами ДУ управления. Ошибка комбинации другого (в системе) вн. блока и ДПУ	* Ошибка связи между другим (в системе) вн. и наруж. блоками Ошибка связи между BS-блоком и внутренним или наруж. блоками	Подключены внутренние BP- блоки или неподходящего типа. Неправильный выбор параметра системы	Неправильное подключение проводов управления соединяющих блоки системы между собой	Повторяющийся адрес в системе центрального управления	Ошибка связи с периферийным оборудованием	Ошибка передачи данных между внутренним блоком и центральным контроллером	Ошибка в процессе проверки связи между блоками. Неправильное подключение трубопроводов или эл. проводки		
	M		Неисправность платы устройства центрального управления						Неправильная связь между устройствами центрального управления		Неправильная комбинация устройств центрального управления		Неправильная установка адреса на центральном пульте управления						
Другие	3		Дефект сенсора влажности воздуха на рециркуляции	Дефект сенсора влажности наружного воздуха	Дефект температурного датчика приточного воздуха	Дефект температурного датчика на рециркуляции	Дефект температурного датчика наружного воздуха	Дефект температурного датчика пульта управления					Дефект датчика утечки воды №1	Дефект датчика утечки воды №2	Дефект датчика конденсации росы				
	4	Дефект клапана увлажнителя	Дефект вентиля холодной воды	Дефект вентиля горячей воды	Дефект теплообменника холодной воды	Дефект теплообменника горячей воды													
	5		Перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха	Перегрузка двигателя вентилятора на рециркуляции	Ошибка в инверторной системе (сторона всасывания воздуха)	Ошибка в инверторной системе (сторона рециркуляции воздуха)													
	6	Общая ошибка	Неисправность печатной платы	Аномальная концентрация озона	Неисправность датчика загрязнения	Системная ошибка термистора внутреннего воздуха	Системная ошибка термистора наружного воздуха			Ошибка HVU. Засорение блока пылесборника			Нарушение работы задвижки	Ошибка концевого выключателя	Замените элемент увлажнителя	Замените высококоэф-ный фильтр	Замените деодорирующий катализатор	Ошибка упрощенного пульта управления	